

## 核酸提取纯化试剂使用说明书

【产品名称】病毒 DNA/RNA 提取纯化试剂盒。

英文名称: Surbiopure® Viral DNA /RNA Kit。

【包装规格】48T/盒、96T/盒、100 T/盒。

【适用范围】血清、血浆、淋巴液、无细胞体液等。

【原理】样本与病毒裂解缓冲液混合，使得病毒破碎并将核酸释放。在裂解缓冲液中纳米磁珠颗粒通过表面修饰的功能基团能与游离的 DNA/RNA 特异性的结合，形成磁珠-DNA/RNA 复合物。在外磁场力的作用下，将磁珠-DNA/RNA 复合物转移到洗涤缓冲液中，洗去多余的杂质。再在外磁场力的作用下转移到洗脱缓冲液中，将 DNA/RNA 洗脱回收。

【组成成份】

货号	Sup011601	Sup011602	Sup011602	主要成分
试剂盒规格	100 T	48T	96T	
Buffer MVN (含异丙醇)	55 mL	1C 型 (试剂条): 1T×48 条 1B 型 (96 孔板): 16T×3 板	96 孔预分装试剂板 6 块	强变性剂与 Tris 缓冲液
Buffer WA	33 mL			高盐溶液
Buffer WB	24mL			低盐溶液
Buffer DE	10 mL			低盐溶液
磁珠	2 mL			羟基磁珠溶液
蛋白酶 K	2mL	1.1mL	2mL	蛋白酶 K
磁力套	12 条 (选配)	1C 型 12 条 1B 型 6 条	12 条	无 RNase、DNase
说明书	1	1	1	/

注：若购买的是 Sup011601 请在使用前在 Buffer WA 中加入 20mL 的无水乙醇。在 Buffer WB 中加入 96mL 的无水乙醇，此试剂盒需要无水乙醇用户自备。

【储存及有效期】

- 1、试剂盒可在常温保存。
- 2、试剂盒有效期为 12 个月，请在有效期内使用。

【适用设备与仪器】

磁性分离架或 MyPure-32pro、Mini16、Auoto-pure32A、NP968-S/C 全自动核酸提取仪。

【样本要求】

如果样本体积不足 200μL，请用 PBS 或者生理盐水补足。

【操作方法】

一、若购买的是 Sup011601 请按照如下手工操作方式进行实验（用户自备磁性分离架）。

- 1、加 200μL 血清/血浆样本到 1.5mL 无菌无核酸酶离心管、蛋白酶 K20ul。
- 2、加入 520μL Buffer MVN，充分振荡混匀。
- 3、将离心管放至 60℃金属浴或水浴中 10min（注意：期间每 2-3min，颠倒混匀几次）。
- 4、加入 20μL 混合均匀的磁珠，上下颠倒混匀离心管，室温静置 5min（注意：期间每隔 1min，颠倒混匀几次）。
- 5、将离心管放入磁性分离架，使其吸附磁珠，磁吸时间 1min，吸弃液体，从磁性分离架上移开离心管。
- 6、加入 500μL Buffer WA 到离心管中，振荡混匀，尽可能将磁珠振到完全分散，使用磁性分离架吸附磁珠，吸弃液体，从磁性分离架上移走离心管。
- 7、加入 500μL Buffer WB 到离心管中，上下颠倒混匀，确保磁珠完全分散，使用磁性分离架吸附磁珠，吸弃液体。
- 8、从磁性分离架上移走离心管，重复步骤 7 一次（注意：此步骤确保液体弃干净）。
- 9、室温开盖干燥 5min。
- 10、加 80-100μL Buffer DE，振荡混匀，此时离心管壁可能会粘附磁珠，可用移液器吸起离心管里的 Buffer DE 将其吹打下来，将离心管放至 55℃金属浴或水浴中 10min（注意：期间每隔 2-3min 颠倒混匀几次）。
- 11、使用磁性分离架吸附磁珠，吸取含有病毒 DNA 的液体转移到干净无菌无核酸酶的离心管中备用。若不需使用 DNA，请放入-20℃冻存。

二、 配套自动化仪器使用，以 MyPure-32pro 全自动核酸提取仪为例。

- 1、将室温放置的 96 孔试剂板颠倒 3-5 次，有条件的用户可以在去除塑封膜前在 96 孔板离心机中短暂离心，若没有离心机也可以手甩，避免挂液，影响实验结果。小心撕去塑封膜，确认板子的方向。
- 2、在 96 孔板的第 1、7 列中各加入 200 $\mu$ L 的血清/血浆样本和 20 $\mu$ L 蛋白酶 K。
- 3、将 96 孔板放入 MyPure-32pro 全自动核酸提取仪的指定位置中，装上磁棒护套。
- 4、口腔拭子、咽拭子、生殖道拭子中病毒提取按照如下方案：

步骤	孔位	等待时间 (sec)	混合时间 (sec)	吸磁时间 (sec)	容积 ( $\mu$ l)	混合速度	加热 设置	温度 ( $^{\circ}$ C)
1	2	0	0	30	500	快	关闭	0
2	1	0	300	60	750	中	开启	70
3	2	0	90	30	500	中	关闭	0
4	3	0	60	30	500	中	关闭	0
5	4	0	60	30	500	中	关闭	0
6	6	30	180	60	80	快	开启	65
7	3	0	10	0	500	快	关闭	0

5、仪器程序运行结束后，将第 6、12 列的 Buffer DE 转移至干净的无菌无核酸酶离心管子中备用，如不急需使用 DNA，可以将其放入 -20 $^{\circ}$ C 冻存。

#### 【产品的局限性】

样本：本试剂盒不适用全血样本。

样本量：提取的最适合样本量不得超过 200 $\mu$ L。

灵敏度：需要高灵敏度的 PCR 检测试剂盒配合。

结果解释：本试剂盒手工提取的效率可能会比仪器提取稍低，由于手工操作会有一些的误差造成的。

#### 【注意事项】

- 1、Buffer WA 和 Buffer WB 按要求加入无水乙醇（分析纯）。
- 2、如果室温过低，Buffer MVN 可能会有少许晶体析出或变浑浊，只需将其盖子拧紧放入 55 $^{\circ}$ C 的水浴中预热 5-10min，确认溶液澄清后再使用，对提取效果无影响。
- 3、上述的程序适用于 MyPure-32 全自动核酸提取仪，如果用户使用其他品牌的核酸提取仪，需根据实际使用的仪器性能进行调整程序。
- 4、实验过程中用的耗材均是 RNase-Free 的。
- 5、试剂可能刺激眼睛、皮肤或黏膜，一旦直接接触，请立即用大量清水冲洗。

#### 【基本信息】

生产企业：广州赛百纯生物科技有限公司

地址：广州市黄埔区联浦街 16 号 402

24 小时服务热线：18926136067

邮编：510600 网址：<http://www.surbiopure.com>